

POSE MANUELLE DES PLAQUETTES SUR POTEAU ALUMINIUM CREUX



Respectez les conditions d'utilisation des produits prescrites par leur fabricant
Veillez à votre sécurité et celle d'autrui

1. PERCEZ LES 2 TROUS

A l'aide d'une perceuse et d'un foret métal de Ø 4mm, percez la plaquette aux deux petites croix situées sur l'axe vertical de cette dernière.



2. PERCER LE POTEAU

Poser votre plaquette sur le poteau à la hauteur souhaitée.

A l'aide d'un crayon ou feutre, copier sur le poteau l'écartement des 2 trous.

Percer le poteau avec le même foret.

3. RIVETER

Faire coïncider les trous de la plaquette et ceux du poteau, les fixer ensemble à l'aide d'une pince à riveter.

4. PENSER AUX PNEUS

Prendre soin de jeter les queues de rivets dans une poubelle, laissés à terre ce sont de véritables pièges à crevaison.