

# POSE MANUELLE DE FILM ADHÉSIF



Respectez les conditions d'utilisation des produits prescrites par leur fabricant  
Évitez de travailler dans un local avec des courants d'air  
Assurez-vous d'avoir les mains très propres et bien dégraissées.

## Vos outils nécessaires



des feuilles de  
papier de verre



acétone



Quelques gouttes de produit vaisselle  
diluées à l'eau dans un  
vaporisateur



Raclette à vitres.  
La lame de caoutchouc  
doit être parfaite



Quelques rouleaux  
d'essuie-tout

### 1. PONCEZ LE PANNEAU

Cette préparation est importante, accordez lui le meilleur de votre attention:  
A l'aide de feuilles de papier de verre, poncez le vieux film rétro réfléchissant, ne cherchez pas à le retirer.  
Commencez par un gros grain et finir au grain fin.  
Une fois cette surface lisse et essuyée, la dégraisser plusieurs fois avec de l'acétone.

### 2. VAPORISEZ ABONDAMMENT D'EAU SAVONNEUSE LA SURFACE PONCÉE QUI VA RECEVOIR LE NOUVEAU FILM

Ne vous contentez pas de déposer une "brume" d'eau savonneuse, c'est cette quantité d'eau qui va déterminer la facilité d'ajustage et la mise en place du nouveau film, n'oubliez pas que c'est une grande surface collante que l'on s'apprête à manipuler.

### 3. DÉCOLLEZ UN COIN DU NOUVEAU FILM ET COMMENCEZ À VAPORISER L'EAU SAVONNEUSE SUR SA PARTIE ADHÉSIVE

Rassurez vous le fait de "mouiller" l'adhésif ne retirera rien de ses facultés une fois l'opération terminée.  
En fait, il faut simultanément retirer le film arrière protecteur et vaporiser en même temps la partie collante.  
Continuer l'opération jusqu'au retrait total du film protecteur, et vaporisez, vaporisez...

### 4. POSEZ TRANQUILLEMENT VOTRE FILM SUR VOTRE SURFACE PONCÉE ET SAVONNÉE

Prenez votre temps, rien ne presse.

### 5. VAPORISEZ LÉGÈREMENT LA SURFACE BRILLANTE DU NOUVEAU FILM POSÉ

Cette dernière vaporisation d'eau savonneuse a pour but d'éviter de rayer la surface brillante du film quand vous allez maroufler, puisqu'il est temps à présent de chasser toute cette eau!

### 6. CHASSEZ L'EAU SAVONNEUSE DOUCEMENT DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR DU PANNEAU.

Avec la raclette, en appuyant délicatement, évacuez l'eau savonneuse.  
Répétez l'opération 2 à 3 fois.

### 7. ASSÉCHEZ LE POURTOUR DE VOTRE NOUVEAU PANNEAU AVEC L'ESSUIE TOUT

### 8. LAISSEZ SÉCHER 24H, VOTRE NOUVEAU PANNEAU EST PRÊT !